



Předokenní rolety je možné ovládat spínačem v místě, nebo centrálně, dálkově apod.



Ovládání centrálně



Ovládání spínačem v místě



Krabice pod vypínače musí být typ KPR – 68. Krabice pro roletové spínače doporučujeme umístit vedle okna, případně vedle spínače osvětlení ve stejné výšce jako ostatní spínače. Centrální spínač doporučujeme umístit do obývacího pokoje, haly, případně do zádveří ve výšce ramen. Motory lze umístit vlevo i vpravo v závislosti na elektropřípravě. Motor má příkon 75 – 170 W dle velikosti rolety. Další typy zapojení konzultujte s našimi techniky.

Používáme pohony a řízení



univers[®]

Kladno: ul. Kročehlavská 47, 272 00 Kladno
tel./fax: 312 663 234, 312 686 017, 312 685 554

Praha: ul. Bělohorská 75/243, 160 00 Praha 6
tel./fax: 233 353 630

